

Для того, чтобы настроить роутер, необходимо открыть браузер и в строке адреса набрать http://192.168.31.1. Мы попадем на главную страницу с иероглифами и просто нажмем первую кнопку на экране.

Появится новое окно. В нем задаем имя сети Wi-Fi и пароль для доступа. Ключ должен содержать от 8 знаков.



- 2. Появится окно, где будет написано, что роутер будет имеет 2 Wi-Fi сети с разными названиями и частотами. Второй сети для диапазона 5 ГГц также нужно дать имя и придумать код безопасности. Затем устройство перезагрузится.
- 3. После инициализации в списке доступных подключений мы увидим сеть с нашим названием, которое мы присвоили ей при установке. Подключаемся к ней, вводя наш пароль. Основная настройка роутера Xiaomi Mi WiFi завершена.
 - 4. Снова заходим в веб-интерфейс (если меняли пароль, вводим уже новый).

5. Выберите пункт с изображением круга, который похож на глобус.



1. Выставляем DHCP ,если оно не установлено и приминяем. На этом настройка роутера закончена.